

Программа	рис.	fuse bit значение	запрограммирован активен	не запрограммирован не активен	даташит
UniProf.	v	=1		V	соответствует
Algorithm Builder	v	=1		V	соответствует
Code VisionAVR	v	=0	V		инверсно
AVR Studio	v	=0	V		инверсно
PonyProg	v	=0	V		инверсно
SinaProg	v	=0	V		инверсно
Оболочка AVRDUDE					

в даташитах

- **снятая галочка**– fuse bit = 0, фьюз запрограммирован / активный;
- **установленная галочка**– fuse bit = 1, фьюз НЕ запрограммирован / НЕ активный